



RICHTIG VERPACKEN MIT VCI:

Tragen Sie immer Handschuhe. Berühren Sie Metall nicht mit bloßen Händen.



Lassen Sie VCI-Verpackungen nie über einen längeren Zeitraum offen stehen.



Teile müssen beim Verpacken trocken, sauber und fettfrei sein.



Beim Verpacken muss die Packguttemperatur = Umgebungstemperatur sein.



Die Verpackung muss geschlossen und dicht sein. Löcher und sonstige Beschädigungen mit Klebeband verschließen. Zutritt von blankem Wasser vermeiden.



Bei hohen Schüttdichten VCI auch im Mittelpunkt anbringen.



Direkten Kontakt von Metall zu Holz, Papier oder Pappe vermeiden. Zwischenablage auch mit VCI abdecken.

